

VTG 5536 / 5537**Electrical Equipment for filling and airing the brakes****Appareil électrique pour remplir et aérer les freins****Brief Instructions**

The following brief instructions are not to be seen as substitute of the operating instructions. Please study carefully and follow the operating instructions.

Connect the filling hose with the vehicle by using the corresponding adapter (see list of adapters).

Putting into operation of the device

Put cable into plug -- 230 V

red switch - turn on

green switch - put on 1

yellow switch press until pressure is okay

Device is ready for operator.

Drain off the old brake liquid on the wheel brake cylinders.

Low pressure Control

green switch - put on 0

when finished, put on 1 again

When work is done, turn off the device,

disconnect the no-pressure filling hose from the adapter.

**VTG 5536 portable/portatif**

α.....+.....% MwSt.

**Instruction**

Cette instruction ne remplace pas le mode d'emploi.

Veuillez lire le mode d'emploi en détail et observez les indications.

Attachez le tuyau de remplissage avec la propre pièce d'adaptation au voiture / voyez liste des pièces d'adaptations).

Mise en marche de l'appareil

Mettez le câble a la boîte de contact - 230 V

interrupteur rouge - mettre en circuit

Interrupteur vert - mettez à 1

interrupteur jaune - pressez jusqu'à la pression

est préparée L'appareil est prêt à travailler

Faite sortir le liquide usé du frein auprès des cylindres frein de la roue.

**VTG 5537 mobile / mobile**

α.....+.....% MwSt.

Contrôle de la basse pression

interrupteur vert - mettez à 0

après avoir fini remettez à 1

Après le travail interrompez le circuit et enlevez

le tuyau sans pression de là pièce d'adaptation.