

## VTG 5536 / 5537

# Elektrisches Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät

Das elektrisch betriebene VTG L6 Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät für die Wartung von hydraulischen Bremsen- und Kupplungsanlagen.

- Einfache Ein-Mann-Bedienung.
- Bremsflüssigkeitsvorrat 6 l.
- Gerät schaltet automatisch bei einer Restmenge von 0,4 l Bremsflüssigkeit ab.
- Kein Vermischen von Luft und Bremsflüssigkeit.
- Schnelles Wechseln der Bremsflüssigkeit.
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich.



**VTG 5536 tragbar**

☐.....+.....% MwSt.



### Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und beachten Sie die Hinweise.

Füllschlauch mit passendem Adapter am Fahrzeug anschliessen (siehe Adapterliste).

#### **Gerät in Betrieb nehmen**

Kabel in Steckdose einstecken - 230 V

Schalter rot - einschalten

Schalter grün - auf **1** stellen

Schalter gelb - drücken bis Druck aufgebaut

Gerät ist arbeitsbereit

An den Radbremszylindern die alte Bremsflüssigkeit ablassen.

#### **Niederdruckprüfung**

Schalter grün - auf **0** stellen

nach Beendigung wieder auf **1** stellen.

Nach Beendigung der Arbeit Gerät ausschalten, den drucklosen Füllschlauch vom Adapter abkoppeln.



**VTG 5537 fahrbar**

☐.....+.....% MwSt.